

# Digital søgning med dit TV.

Kabler hen til TV eller boks, og søgemetode skal være **OK**, for at få et godt resultat. Typisk skal man ikke vælge automatisk søgning, men finde stedet i menuen, hvor man kan indtaste disse værdier. TV med DVB-C, som kan netværkssøge - virker fint på Glenten. Find søgemenuen:

Måske hedder det Menu-Digital Indstilling-Konfig-Auto lagring-Manuel-Kabel-Hurtigscan.....

**Frekvens: 434 MHz (eller 434.000 kHz), QAM: 64, Symbolrate eller Modulation: 6875  
Netværks ID: 1 (eller 00001)**

Søg/Scan/Start

## **Alle TV virker på Glenten, da vi kører standard DVB-C.**

(Dog desværre ikke nogle tv modeller, som ikke følger standarden, eller indeholder fejl)  
Hvis der er lidt knas, kan det være en god idé at se på producentens hjemmeside, under support, om der er opdateringer. Har TV'et søgt rigtigt med LCN (en logisk kanal rækkefølge) Så er DR1, TV2, TV3 & Kanal 4 på knap 1, 2, 3, 4 etc...

## **Philips:**

Nu og da har Phillips ny software på deres servicesider. Vi har flere, hvor det hele er OK efter opdateringen. Indtast dit modelnummer der... <http://www.support.philips.com> Ønsker man ikke at gøre det selv, henviser vi gerne til en, som kan opdatere TV'et for kr. 400.- 32 23 01 12, Man.-Fre: 17-20, WeekEnd: 13-17 Ved ældre Philips TV skal man nulstille TV'et, før man søger...

## **Sony:**

Hurtig scanning - Frekvens, manuel: 434.000 - Netværks ID: manuel: 1 - Start  
Ældre modeller: Autostart - Sprog: Dansk - Land: Svensk, herefter som herover.

## **Panasonic:**

Lav en fuldscanning, ikke en hurtigscanning.

## **Samsung:**

Menu-Indstillinger-Autolagring. Netværks ID: 1, Frekvens 434000, Symbolrate: 6875, QAM 64

## **LG:**

Vælg Konfig. i menuen, og indtast værdier.

Ældre LG: Vælg land: Svensk, Vælg Setup - Auto Tuning - Cable - Network ID = 1 - OK

## **Denver, Abo & BlueTinium bokse:**

Nulstil eller lav en netværkssøgning. Vælg "Glenten" og indtast netværks ID: 00001 - og søg.



## **Digiality C-2001:**

Nulstil Boksen.: Tryk "Menu" - Vælg "Installation" - Vælg "Nulstil Modtager" - Tryk "Grøn"

**Evt. Fejl med C-2001 boksen:** Boksen kan i sjældne tilfælde "fryse" og stå fast på et program, eller den kan vise <intet program> på TV'et. Du kan få den igang igen selv, ved at "Nulstille" den. Tag strømstikket ud. Hold "Tænd-knappen" foran til venstre, inde, mens du sætter strømkablet ind igen. Slip først knappen når boksen har talt ned fra "rSt 5" til "1" på de grønne tal.

**Stadig fejl?** Ønsker du at låne en boks, som overholder Nordig standarden, indtil du har opdateret dit TV, kan du mod depositum kr. 250.- låne en MPEG2 boks i op til 3 mdr.

## **a la carte:**

Efter du har indsat modul/kort første gang, kan der gå op til 5 min, før billedet kommer frem. TV 2 programmerne hedder "AlaCarte"- efter navnet, og kommer typisk på kanal 111 ->  
Oplever du problemer, send mail til [cas@gal-odense.dk](mailto:cas@gal-odense.dk) med din adresse, kortnummer og program.

## **Din antenneinstallation:** -----



! Husk dine fordelere og kabler hen til boks eller tv'et skal være HF-tætte.

**! Disse stik må IKKE forefindes.** De kan give pixeleringer og hakken i billedet.

