

## Installation af Cardless CAM

Sådan kommer du hurtigt i gang med dine TV-kanaler.



1	Sluk TV'et og find CI/CI+ åbningen på siden eller bagsiden af TV'et.
2	Indsæt CAM-modulet helt i bund. På de fleste TV skal stregkoden vende ind mod TV'et.
3	Tænd TV'et.
4	Vælg en af de kanaler, du har bestilt. De kodede kanaler starter fra kanalplads 100 og er markeret med et \$ foran kanalnavnet.
5	Lad TV'et stå på kanalen i op til 20 minutter. Skift ikke kanal, mens modulet aktiveres.

### VIGTIGT

Første aktivering kan tage op til 20 minutter. Lad TV'et blive stående på en af de bestilte kanaler (kanalplads 100 eller højere), indtil billedet kommer frem.

### Hvis der ikke kommer billede

- Kontroller at CAM-modulet sidder helt i bund.
- Kontroller at modulet vender korrekt.
- Genstart TV'et.
- Kontakt Glenten, hvis du fortsat oplever problemer.